

イヤホン/マイクロホンなどを接続します。

1 無線機の電源を切ります。
無線機の電源ツマミを「カチッ」という音がするまで左（反時計方向）に回します。

2 防水カバーを左（反時計方向）に回して外します。
防水カバーは無くさないように保管してください。

3 プラグを無線機の接続端子に差し込んで、ナットを右（時計方向）へ固定されるまで回して取り付けます。

