

電源を入れる

右のツマミを右に回すと、「ピッ」と音が鳴り電源が入ります。



音量の変更

右のツマミを左右に回すと、音量変更が可能です。



チャンネルの変更

変更方法は2通りあります。

- 中央の^{上下ボタン}【▼】/【▲】を押してチャンネルの変更ができます。
- 中央のツマミを左右に回すと、チャンネルの変更ができます。



! 通話する相手と必ずチャンネルを合わせてください。

送信方法

送信ボタンを押したら「ピッ」と音がしますので、押したまま喋ってください。



! 必ずイヤホンを装着してください。
イヤホンを装着しないと音が出ません。

イヤホンを装着しない場合は、
スピーカーから音が出ます。

キーロック

ボタンの誤作動防止ができます。ロック中も音量変更は可能です。

①機能ボタンを長押し(約2秒)して下さい。

②画面に^{カギ}マークが表示されたら
ロックができています。



※キーロックの解除方法も①と同様の操作です。