

# ICOM IP502H 簡易取扱い説明書



Radio Communication Solutions  
株式会社 ジャパンエニックス  
JAPAN ENIX CO., LTD.

## 電源を入れる

本体上部のツマミを  
時計方向に回して下さい。  
※通話可能まで約40秒かかります。  
.....  
左右に回して音量調節が可能です。



今回使用するch (チャンネル)

## 通話する

送信ボタンを押したらピッと音がしますので、  
押したまま喋ってください。



## ch (チャンネル) を変更する



①FUNCボタンを  
押して下さい。

※画面にchが表示されない場合、  
正しく設定されていません。  
FUNCボタンから  
再度ch設定を行って下さい。



②上下ボタンにてchを  
変更する事が出来ます。

chを変更後、CLRボタンにて  
元の画面に戻ります。  
※OFFにすると使用できません。



## キーロック



液晶画面下の  $\pi$ O ボタンを  
約2秒押し続けると、  
チャンネル変更が出来ないよう  
ロックできます。

※解除方法も同じです。

図のように  
 $\pi$ Oマークが表示されたら  
ロックできています。



※ロック中もボリューム調整できます。