

電源を入れる

本体上部のつまみを
右に回して下さい。
※通話可能まで約40秒かかります。
左右に回して音量調節が可能です。



LTEモード時

使用するチャンネル

モード選択

- ① FUNCボタンを数回押して、
【モード切替】を表示して下さい。
- ② 上下ボタンで任意のモードを表示して下さい。
- ③ 履歴ボタンで決定して下さい。



キーロック

CLRボタンを長押し(約1秒)して下さい。
※ 解除方法も同じです。



送信方法

送信ボタン 本体の側面 マイクの側面 マイクの表面上部



! ボタンが3つあるマイク
必ず**表面上部のボタン**を押して、送信してください。
他のボタンを押すと送信できません。

送信ボタンを押したら「ピッ」と音がしますので、押したまま喋ってください。

チャンネル変更方法

LTEモード時

DCRモード時



- ① FUNCボタンを押して下さい。
- ② 上下ボタンにてチャンネルを変更します。
- ③ CLRボタンで画面を戻して下さい。



中央のつまみを左右に回すとチャンネルの変更ができます。

! 通話する相手と必ずチャンネルを合わせてください。