

# KENWOOD TCP-D551/561 簡易取扱説明書



## 01

電源を入れる  
音量を調節する



### 電源ボタン

中央のツマミを右に回すと「ピーッ」と音が鳴り電源が入ります。

左右に回して音量調節が可能です。

## 02

通話する



### 送信ボタン

送信ボタンを押したまま話してください。

※通話する相手と必ずチャンネルを合わせて下さい。

必ずイヤホンを装着して下さい。  
イヤホンを装着しないと音が出ません。

イヤホンを装着しない場合は  
スピーカーから音が出ます。

## 03

チャンネルを  
変える



### 上下ボタン

【▼】 / 【▲】 を押してチャンネルの変更ができます。

## 04

キーロック




決定ボタンを長押し（約2秒）すると  
チャンネル変更ができないようロック  
されます。

- ・解除方法も同じです。
- ・ロック中でも音量調節は可能です。

### 決定ボタン



画面に  マークが表示されたらロック  
できています。