



電源を入れる 音量を調節する

中央のつまみを時計回りに回すと「ピーツ」と音が鳴り電源が入ります。左右に回して音量調節が可能です。



電源ボタン

チャンネルを変える

中央の【▼】/【▲】を押してチャンネルを変える事が出来ます。



※通話する相手と必ずチャンネルを合わせて下さい。

送信方法

▼ 送信ボタンを押したまま話してください



※必ずイヤホンを装着してください。



※イヤホンを装着しない場合はスピーカーから音が出ます。

キーロック

決定ボタンを2秒間押し続けると設定が変わらないようロックできます。

図のように μ 0 マークが表示されたらロックできています。



※解除方法も同様です。

