


IP300APP簡易マニュアル



一部、表記イメージが異なる場合がありますが予めご了承ください。

2022/2/4



目次

P. 3 各アイコンの説明

P. 4 1) アプリダウンロード

P. 5 2) アプリ起動

P. 6 3) ログイン

P. 8 4) 通信方法

P. 9 通信がうまくできない時は？

P.10 5) 各種設定

P.11 音量調整

P.12 VOX設定

P.13 アカウント名表示

P.14 ワンタッチPTT

P.15 イヤホンマイク接続する場合



各アイコンの説明

メニューアイコン
各種設定 (P.10) や
ログアウト時に利用します




スピーカーフォンボタン
オレンジ：スピーカーフォン機能ON
グレー：スピーカーフォン機能OFF

音声送信中に、赤色に点灯します。
音声受信中に、緑色に点灯します。



01

チャンネル表記



PTTボタン
送信時に“押しながら” 話します




1) アプリダウンロード

Androidをご利用の方




動作環境 : Android 8.0以降

iPhoneをご利用の方



動作環境 : iOS 12以降、iPadOS 13.1以降


ダウンロードは上記リンクまたは
「IP300APP」でアプリ検索して行ってください。





2) アプリ起動

ホーム画面から
アプリを起動させます



初回の起動時のみ、
「マイクへのアクセス許可」と「通知許可」を求められます。





3) ログイン

IP300APP

ログイン

サーバーアドレス
appgw-01.ip3kc.icom-japan.com:10443

ユーザーID
ei104@0.300app_ap1

パスワード

ログイン

予めメールで通知された
サーバーアドレス
ユーザーID
パスワード
を入力します。



IP300APP

ログイン

サーバーアドレス
appgw-01.ip3kc.icom-japan.com:10443

ユーザーID
ei104@0.300app_ap1


パスワード

ログイン
ログインに成功しました

閉じる



3) ログイン



**ログインが完了すると
このような待ち受け画面になります。**



4) 通信方法



01



CH
CHリスト




IP300APP

【送信する場合】
PTTボタンを“押しながら” お話してください。

【受信した音声を聞く場合】
PTTボタンは押さずに、待ち受け画面の状態
または、バックグラウンドでの起動状態にして下さい。




通信がうまくできない時は？



PTTボタン中央のマイクアイコンがグレーの場合

しばらく時間をおくか、場所を移動して、接続しているWi-FiやLTEの通信状況をご確認下さい。



PTTボタン全体が薄くなっている場合


送信が制限されています。設定状況の確認が必要な為、お手数ですが事務局へご連絡ください。




5) 各種設定



01




左上のメニューアイコンから
「設定」を選択します。





5) 各種設定

— 音量調整 —



**各端末で
各種音量の調整が可能です。**



5) 各種設定

— VOX設定 —



イヤホンマイクをご利用いただく際に
設定が必要になります。

イヤホンマイクロホン
HM-248PL





5) 各種設定

ー アカウント名表示 ー



音声スレッシュ

30

調整

実行

設定

ワンタッチPTT




録音




アカウント名表示



ログインアカウントの
表示有無が選択可能です。




01





5) 各種設定

ー ワンタッチPTT ー



“押したまま”ではなくても
ワンプッシュで送信状態を保持できます！
送信を解除したい時は
もう一度ワンプッシュして下さい。





イヤホンマイクを接続する場合

別途、変換アダプタをご用意いただく必要があります！

イヤホンマイクロホン
HM-248PL




iOS端末の場合



ライトニング変換アダプタ

Android端末の場合



Type C変換アダプタ



イヤホンマイクを接続する場合

設定画面



待受画面



HM-248PLを端末に接続し、
[VOX]をONに設定すると、
表示されます。